




Viale A. Moro, 7
26845 CODOGNO (LO) — ITALY
Tel. + 39 - 0377 - 43.70.33 Fax 43.70.46
www.farmscale.com
e-mail: info@farmscale.com

Farm Scale

mod. 600



MANUALE dell'OPERATORE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ




PERIN WEIGHMASTER S.r.I. dichiara che l'apparecchiatura Farm Scale mod. 600 è conforme alle norme specificate dalla direttiva EMC 89 / 336 - 93 / 68 .

Codogno, 02/11/2004

Il responsabile tecnico

Fabio Perin

Falio Recin



- A) Sensori di peso
- B) Cassetta di giunzione sensori e cavo di collegamento
- C) Indicatore di peso

- D) Cavo di collegamento alimentazione
- E) Dispositivo segnalatore di carico o scarico (allarme) raggiunto
- F) Sorgente di alimentazione (batteria 12 V)

LCD retroilluminato

5 DIGIT h 38mm

4 DIGIT h 14mm

SPECIFICHE TECNICHE

CIRCUITO A MICROPROCESSORE SU CARTELLA SINGOLA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO
 12/24 V 0,3 A
 -10°/ +40°C

- CONNETTORI TIPO MIL PER INGRESSO ALIMENTAZIONE E SENSORI

- TIPO DI VISUALIZZAZIONE

CIFRE PER IL VALORE DI PESO
 E PER IL NUMERO RAZIONE E COMPONENTI

 ANNUNCIATORI PER: TOTALE/NETTO, ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, ACCUMULI, CARICO/SCARICO

DIVISIONI PROGRAMMABILI
 MASSIMA RISOLUZIONE
 24 RITS


MASSIMA RISOLUZIONE
 MEMORIA PER PROGRAMMI
 CIASCUNO DI
 24 BITS
 15 RAZIONI
 15 INGREDIENTI

- PROGRAMMAZIONE PER NUMERO CAPI O PER VALORI ASSOLUTI
- CALCOLO AUTOMATICO PROPORZIONALE PER OGNI INGREDIENTE IN BASE AL NUMERO CAPI IMPOSTATO
- INGREDIENTI UTILIZZABILI SIA PER IL CARICO CHE PER LO SCARICO
- PREALLARME ALL'85%, ALLARME CONTINUO PER 5 sec. A FINE CARICO/SCARICO
- SEGNALAZIONE "Err Out" PER CORTO CIRCUITO SULL'USCITA ALLARME
- SEGNALAZIONE T DI BASSO LIVELLO BATTERIA
- FUNZIONI DI HOLD E DI RIPRISTINO PESO
- MESSA A ZERO E CALIBRAZIONE A MEZZO TASTI
- CASSETTA ERMETICA IN ABS SIGILLATA

INDICE

	pag.
Descrizione dell'apparecchiatura	4
Uso come semplice indicatore di peso	5
Messa a zero (tara)	5
Pesate parziali	5
Selezione delle funzioni	5
Programmazione razioni	5
Programmazione carico in valori totali	5
Carico razione N° 1 (valori totali)	7
Programmazione per numero capi	8
Carico razione N° 2 (numero capi)	9
Programmazione gruppi di scarico	10
Scarico razione N° 3 (gruppi)	11
Funzioni addizionali	12
Funzione HOLD (blocco del peso)	12
Funzione ripristino del peso programmato	12
Selezione passaggio automatico/manuale	12
Funzione di accumulo quantitativi	12
Messaggi sul display	13
Manutenzione	13
Test batteria	13
Anomalie e rimedi	14
Raffigurazione dell'impianto	15
Specifiche tecniche	15

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA



IN LETTURA DIRETTA PESO IN PROGRAMMAZIONE

IN ESECUZIONE RAZIONE



Passa da totale a netto e viceversa (mette in memoria il peso, richiama il totale contenuto). Tenendo premuto, mette a zero il contenuto (tara)

Azzera i valori scritti erroneamente; mantenuto premuto torna in lettura diretta di peso Ripristina il valore di peso di un ingrediente programmato; mantenuto premuto torna in lettura diretta di peso



Seleziona le funzioni di richiamo razioni, programma e accumuli

Memorizza la cifra e passa alla successiva

Determina il passaggio al componente successivo manuale o automatico



Blocca il valore di peso

Incrementa il valore della cifra

Blocca il valore di peso



Mantenuto premuto effettua il test batteria con allarme intermittente

Memorizza il valore di un ingrediente e visualizza l'ingrediente successivo

Scorre gli ingredienti della razione

USO COME SEMPLICE INDICATORE DI PESO

Accendere l'apparecchio con il tasto OFF e attendere qualche secondo. Dopo il messaggio HELLO di benvenuto, l'indicatore mostra il modello e la versione e si predispone in lettura diretta di peso. Caricando sarà possibile leggere immediatamente il valore corrispondente al peso posto sulla bilancia.

NB: nei primi tempi, finché le strutture meccaniche facenti parte del sistema di pesatura non si assestano, potrebbe essere necessario regolare la messa a zero iniziale.

MESSA A ZERO (TARA)

Accendere l'apparecchiatura, dopo qualche istante apparirà sul display un valore numerico. Tenere premuto il tasto sino a far apparire il messaggio tArE. La pesa si regola automaticamente sullo zero.

PESATE PARZIALI

Per caricare facilmente diversi ingredienti, senza l'utilizzo dell'allarme, premere sul display sarà visualizzato "0" con la freccia annunciatrice che si posizionerà su NETTO. Caricare l'ingrediente, premere ancora rotal e l'annunciatore si sposterà su TOT. al fine di visualizzare il totale caricato. Seguire questo procedimento per tutte le pesate parziali (carico e scarico).

SELEZIONE DELLE FUNZIONI

Per passare da una funzione all'altra è sufficiente premere il tasto L'annunciatore fisso si sposterà ogni volta indicando la funzione selezionata: TOTALE / NETTO / ESECUZIONE / PROGRAMMAZIONE / ACCUMULI.

PROGRAMMAZIONE RAZIONI

Il FarmScale Mod. 600 è dotato di una memoria in cui è possibile scrivere programmi consistenti in 15 ricette di 15 componenti ognuna, utilizzabili per il carico o lo scarico. Al momento dell'esecuzione della razione, la pesa riconosce in automatico se si sta effettuando un carico o uno scarico (annunciatori CAR/SCAR); darà quindi l'allarme sia in caso di un carico che nel caso di uno scarico. È pertanto possibile utilizzare la programmazione delle ricette anche per gestire più gruppi di scarico.

Ci sono due diverse possibilità di impostazione della programmazione: - in valori totali (gli ingredienti sono espressi in Kg complessivi)

- proporzionale al numero capi (gli ingredienti sono espressi per singolo capo)

Per scrivere, richiamare, verificare ed eseguire il programma, si agisce sui tasti posti sul frontale. È buona regola munirsi di una lista di valori per eseguire una programmazione senza errori.

PROGRAMMAZIONE CARICO IN VALORI TOTALI

Gli ingredienti sono inseriti in Kg complessivi. Una volta inserita la razione, prima di ogni esecuzione della stessa, è possibile variarne il totale con adeguamento automatico dei singoli componenti.

Esempio - Si programmi la ricetta n°1 composta dai seguenti ingredienti: il N. 1 di 110 kg, il N. 2 di 225 kg, il N. 3 di 1120 kg e il N. 4 di 120 kg. Procedere in questo modo: accendere l'apparecchio e attendere qualche istante.

PREME	RE	DISPLAY
SELECT	premerlo 2 volte; la freccia si posizionerà su PROGRAM e apparirà il n° di ricetta 1 e la lettera "t" a indicare il totale	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$
ENTER 4	conferma che si desidera programmare la ricetta n°1. Sarà visualizzato il numero capi e lampeggerà la prima cifra a destra	(1 0000)
ENTER	conferma il numero capi a zero (la programmazione è in valori totali) e visualizza l'ingrediente n° 1	1 0000
SELECT	memorizza la prima cifra (unità) e si sposta sulla seconda	1 0000
HOLD	incrementa la seconda cifra (decine)	1 0010
SELECT	memorizza la seconda cifra	1 0010
HOLD	incrementa la terza cifra (centinaia)	1 0110
ENTER	memorizza il valore dell'ingrediente n° 1 e visualizza il valore dell'ingrediente n° 2	1 0000
HOLD	incrementa il valore della prima cifra (unità)	$\begin{bmatrix} 1 & 0005 \end{bmatrix}$
SELECT	memorizza la prima cifra	$\begin{bmatrix} 1 & 0005 \end{bmatrix}$
HOLD	incrementa il valore della seconda cifra (decine)	¹ 0025
SELECT	memorizza la seconda cifra	$\begin{bmatrix} 1 & 0025 \end{bmatrix}$
HOLD	incrementa il valore della terza cifra (centinaia)	$\begin{bmatrix} 1 & 0225 \end{bmatrix}$
ENTER	memorizza il valore dell'ingrediente n° 2 e visualizza il valore dell'ingrediente n° 3	¹ 0000
SELECT	memorizza la prima cifra (unità)	1 0000
HOLD	incrementa il valore della seconda cifra (decine)	¹ / ₃ 0020
SELECT	memorizza la seconda cifra	¹ 0020
HOLD	incrementa il valore della terza cifra (centinaia)	¹ / ₃ 0120
SELECT	memorizza la terza cifra	$\begin{bmatrix} 1 & 0120 \end{bmatrix}$

HOLD	incrementa il valore della quarta cifra (migliaia)	$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} 1120$
ENTER	memorizza il valore dell'ingrediente n° 3 e visualizza il valore dell'ingrediente n° 4	1 0000
SELECT	memorizza la prima cifra (unità)	1 0000
HOLD	incrementa il valore della seconda cifra (decine)	1 0020
SELECT	memorizza la seconda cifra	1 0020
HOLD	incrementa il valore della terza cifra (centinaia)	1 0120
ENTER	Premere più volte. Permette lo scorrimento dei restanti valori, fino al 15° ingrediente, e visualizza il totale ricetta	(1 1575)

Per uscire dalla funzione PROGRAMMA, è necessario premere il tasto

CARICO Razione nº 1 (valori totali)

Si carichi la razione n°1 il cui totale è pari a 1575 Kg

PREMER	RE	DISPLAY
SELECT	visualizza la funzione di carico (l'annunciatore si sposta su ESECUZ.)	(1 1575)
ENTER &J	conferma la funzione di carico e visualizza il totale della razione n°1. La cifra di destra lampeggia a indicare la possibilità di variare il totale razione con adattamento dei singoli componenti	(1 1575)
ENTER	conferma l'esecuzione della razione n°1 e visualizza l'ingrediente n° 1 pronto per il carico. Le frecce annunciatrici lampeggiano contemporaneamente su ESECUZ. e su CAR	1 110

Caricare; sul display si noterà che il valore andrà in diminuzione in proporzione alla quantità caricata.



Raggiunto l'85% del carico si avrà un segnale intermittente: procedere al carico con attenzione. Raggiunto il 100% si avrà un segnale continuo: interrompere immediatamente l'operazione di carico.

Trascorsi 5 secondi, il segnale continuo cesserà e sul display apparirà il valore dell'ingrediente n° 2 pronto per l'esecuzione del carico. Continuare ...
Terminato il carico di tutti gli ingredienti, sul display apparirà il totale caricato.

PROGRAMMAZIONE PER NUMERO CAPI

Esempio - si programmi la ricetta n° 2 per 123 capi con l'ingrediente n° 1 di 1,10 kg, n° 2 di 2,25 kg, n° 3 di 9,20 kg e n° 4 di 0,72 kg. Il punto (.) sta a indicare che i valori sono per capo.

Procedere in questo modo: ad apparecchio acceso

PREME	RE	DISPLAY
SELECT	premerlo 2 volte per la funzione programma; la freccia si posizionerà su PROGRAM. Verrà visualizzato il totale della ricetta n° 1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$
HOLD	incrementa il numero della ricetta	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$
ENTER	conferma la ricetta n° 2; richiede il numero capi (cifra di destra lampeggiante)	² 0000
HOLD	incrementa la prima cifra (unità)	$\binom{2}{c}$ 0003
SELECT	memorizza la prima cifra e visualizza la seconda cifra	$\binom{2}{c}$ 0003
HOLD	incrementa la seconda cifra (decine)	$\begin{bmatrix} 2 & 0023 \end{bmatrix}$
SELECT	memorizza la seconda cifra	$\begin{bmatrix} 2 & 0023 \end{bmatrix}$
HOLD	incrementa la terza cifra (centinaia)	$\begin{bmatrix} 2 & 0123 \end{bmatrix}$
ENTER	memorizza il numero capi e visualizza il valore dell'ingrediente n° 1	$\begin{bmatrix} 2 & 00.00 \end{bmatrix}$
SELECT	memorizza la prima cifra (dag)	$\binom{2}{1}$ 00.00
HOLD	incrementa il valore della seconda cifra (hg)	$\binom{2}{1}$ 00.10
SELECT	memorizza la seconda cifra	$\binom{2}{1}$ 00.10
HOLD	incrementa la terza cifra (kg)	$\binom{2}{1}$ 01.10
ENTER	memorizza il valore dell'ingrediente n° 1 e visualizza il valore dell'ingrediente n° 2	$\binom{2}{2}$ 00.00
HOLD	incrementa la prima cifra (dag)	$\binom{2}{2}$ 00.05
SELECT	memorizza la prima cifra	$\binom{2}{2}$ 00.05

HOLD	incrementa la seconda cifra (hg)	$\binom{2}{2}$ 00.25
SELECT	memorizza la seconda cifra	2 00.25
HOLD	incrementa la terza cifra (kg)	$\binom{2}{2}$ 02.25
ENTER &	memorizza il valore dell'ingrediente n° 2 e visualizza il valore dell'ingrediente n° 3	$\binom{2}{3}$ 00.00
SELECT	memorizza la prima cifra (dag)	$\binom{2}{3}$ 00.00
HOLD	incrementa la seconda cifra (hg)	$\binom{2}{3}$ 00.20
SELECT	memorizza la seconda cifra	$\binom{2}{3}$ 00.20
HOLD	incrementa la terza cifra (kg)	2 09.20
ENTER	memorizza il valore dell'ingrediente n° 3 e visualizza il valore dell'ingrediente n° 4	$\binom{2}{4}$ 00.00
HOLD	incrementa la prima cifra (dag)	$\binom{2}{4} 00.02$
SELECT	memorizza la prima cifra	$\binom{2}{4}$ 00.02
HOLD	incrementa la seconda cifra (hg)	$\binom{2}{4}$ 00.72
ENTER	premere più volte. Permette lo scorrimento dei restanti valori, fino al 15° ingrediente, e visualizza il totale ricetta	² 13.27
Per uscir	e dalla funzione PROGRAMMA, è necessario premere il tasto	TAL .
CARICO	Razione n° 2 (numero capi)	
Si carichi la razione n° 2 per 123 capi		
PREMER	RE	DISPLAY
SELECT	visualizza la funzione di carico e l'annunciatore si posiziona su ESECUZ., visualizza la razione n°1 e il relativo totale	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$
HOLD	ricerca la razione n° 2; sarà mostrato sul display il numero capi con il numero razione	² 123



il numero capi sarà mostrato sul display con la cifra di destra lampeggiante a indicare che può essere variato, se necessario, con adattamento dei valori degli ingredienti

 $\binom{2}{6}$ 0123



conferma il numero capi e viene visualizzato il valore dell'ingrediente n° 1 pronto per l'esecuzione del carico. Le frecce annunciatrici lampeggiano contemporaneamente su ESECUZ. e su CAR.

 $\binom{2}{1}$ 135

Caricare; sul display si noterà che il valore andrà in diminuzione in proporzione alla quantità caricata.



Raggiunto l'85% del carico si avrà un segnale intermittente: procedere al carico con attenzione. Raggiunto il 100% si avrà un segnale continuo: interrompere immediatamente l'operazione di carico.

Trascorsi 5 secondi, il segnale continuo cesserà e sul display apparirà il valore dell'ingrediente n° 2 pronto per l'esecuzione del carico. Continuare ...

Terminato il carico di tutti gli ingredienti, sul display apparirà il totale caricato.

PROGRAMMAZIONE GRUPPI DI SCARICO

Si voglia distribuire la miscelata di 5000 Kg a 3 gruppi di scarico nel seguente modo: 1° gruppo 1500 Kg - 2° gruppo 800 Kg - 3° gruppo 2700 Kg. È possibile, anche se la razione di scarico è già stata inserita, variarne il totale complessivo di volta in volta. Ad esempio se il quantitativo passa da 5000 a 5500 Kg (ovvero aumenta del 10%), i valori vengono ricalcolati percentualmente. Si passerà quindi da 1500 a 1650 Kg, da 800 a 880 Kg, da 2700 a 2970 Kg. L'indicatore tiene in memoria e ripropone il valore precedentemente programmato (5000 Kg) e non quello effettivamente caricato/scaricato (5500 Kg).

PREMER	E	DISPLAY
SELECT	premerlo 2 volte; la freccia si posizionerà su PROGRAM. e apparirà il n° di razione 1 e la lettera "t" a indicare il totale	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$
HOLD	premerlo 2 volte; apparirà il n° di ricetta 3 e la lettera "t" a indicare il totale	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix}$
ENTER	permette di accedere alla ricetta 3, visualizza il n° capi	^c 0000
ENTER ÆJ	conferma il numero capi a zero, visualizza il 1° gruppo (la programmazione è in valori totali)	³ 0000
SELECT	memorizza la prima cifra (unità) e si sposta sulla seconda. Premuto un'altra volta, memorizza la seconda cifra (decine)	3 0000
HOLD	incrementa la terza cifra (centinaia)	³ 0500
SELECT	memorizza la terza cifra	$\begin{bmatrix} 3 & 0500 \end{bmatrix}$
HOLD	incrementa la quarta cifra (migliaia)	³ 1500

ENTER	memorizza il valore del gruppo n° 1 e visualizza il valore del gruppo n° 2	$\begin{bmatrix} 3 & 0000 \end{bmatrix}$
SELECT	memorizza la prima cifra (unità); premerlo ancora una volta per memorizzare la seconda cifra (decine)	3 0000
HOLD	incrementa il valore della terza cifra (centinaia)	$\binom{3}{2}$ 0800
ENTER _	memorizza il valore del gruppo n° 2 e visualizza il valore del gruppo n° 3	3 0000
SELECT	memorizza la prima cifra (unità); premerlo ancora una volta per memorizzare la seconda cifra (decine)	3 0000
HOLD	incrementa il valore della terza cifra (centinaia)	3 0700
SELECT	memorizza la terza cifra	3 0700
HOLD	incrementa il valore della quarta cifra (migliaia)	³ / ₄ 2700
ENTER _	Premere più volte. Permette lo scorrimento dei restanti valori, fino al 15°, e visualizza il totale ricetta	³ 5000

Per uscire dalla funzione PROGRAMMA, è necessario premere il tasto TOTAL .

SCARICO Razione n° 3 (gruppi)

Si scarichi la razione n° 3 pari a 5000 Kg a 3 gruppi

PREMERE		DISPLAY
SELECT	visualizza la funzione di scarico (l'annunciatore si sposta su ESECUZ.) Premerlo 2 volte per accedere alla terza ricetta	³ 5000
ENTER &I	conferma la funzione di scarico e visualizza il totale della razione n° 3. La cifra di destra lampeggia a indicare la possibilità di variare il totale razione con adattamento dei singoli componenti	³ 5000
ENTER	conferma l'esecuzione della razione n° 3 e visualizza il gruppo di scarico n° 1.	³ 1500

Scaricare; sul display si noterà che il valore andrà in diminuzione in proporzione alla quantità scaricata (tale valore è riferito al valore del gruppo n° 1).



Raggiunto l'85% dello scarico si avrà un segnale intermittente: la procedura di scarico è in ultimazione. Raggiunto il 100% si avrà un segnale continuo e dopo qualche istante sarà visualizzato il valore di peso residuo contenuto.

Trascorsi 5 secondi, il segnale continuo cesserà e sul display apparirà il valore del gruppo n° 2 pronto per l'esecuzione dello scarico. Continuare sino a completare lo scarico di tutti i gruppi.

FUNZIONI ADDIZIONALI IN ESECUZIONE RAZIONE

FUNZIONE HOLD (BLOCCO DEL PESO)

In fase di esecuzione di carico o scarico, negli spostamenti con percorsi e piani di carico/scarico irregolari, a volte è utile "bloccare" il valore di peso. Per inserire il blocco, premere una volta il tasto hold. L'indicatore emette un segnale acustico ogni 5 secondi per ricordare del blocco. Premere lo stesso tasto per disinserire il blocco.



Se si effettua un carico o uno scarico con la funzione di blocco inserita, il valore visualizzato dopo lo sblocco non terrà conto di queste variazioni.

FUNZIONE RIPRISTINO PESO PROGRAMMATO

In fase di esecuzione di un programma di carico o scarico, dopo spostamenti con percorsi e piani di carico/scarico irregolari, a volte il valore mostrato sul display non corrisponde al valore programmato. Per il ripristino è sufficiente premere e apparirà il valore esatto programmato.

SELEZIONE PASSAGGIO AUTOMATICO/MANUALE

In fase di esecuzione razione carico/scarico il passaggio al componente successivo avviene in forma automatica (dopo 5 secondi di allarme). Se si desidera avere il passaggio in manuale, premere (annunciatore CAR/SCAR fisso). Al raggiungimento della quantità programmata, l'avvisatore acustico continua a suonare e occorre premere per proseguire con il componente successivo.

FUNZIONE DI ACCUMULO QUANTITATIVI

L'indicatore è dotato di una memoria destinata ad accogliere e sommare i dati relativi ai valori effettivi caricati per ogni singolo ingrediente di ogni razione. Il quantitativo caricato, distinto per ogni ingrediente, viene in altre parole accumulato in una casella di memoria. In qualsiasi momento si può controllare l'entità di ogni casella e si può decidere di azzerare la memoria complessiva. La capacità di ogni singola casella è di 65000 Kg; se si oltrepassa tale limite, il contatore di accumulo ricomincia di nuovo da zero.

Per consultare i valori di carico accumulati con l'indicatore in lettura diretta di peso, premere tre volte select , premere per scegliere la razione e per visualizzare il componente. Per la cancellazione di tutti i valori accumulati, mantenere premuto nella ricetta (titolo) TOTAL sino a far apparire CLR e confermare l'operazione con entre l'

MESSAGGI SUL DISPLAY

HEIIO	Apparecchio in accensione	out	Uscita allarme in avaria
(tArE)	Messa a zero	HoLd	Valore bloccato
-1	Livello batteria troppo basso segnalazione intermittente	(t 12.5)	Tensione batteria
Err	Errore di azzeramento	cLr	Cancellazione memoria accumuli
Or-L	Fuori campo basso	Or-H	Fuori campo alto

MANUTENZIONE

Il FarmScale mod. 600 non richiede una regolare manutenzione. Si consiglia però di effettuare periodicamente delle verifiche sull'efficienza e il buono stato dell'impianto di pesatura.

- 1) Verificare che non vi siano interferenze fra il telaio di supporto e il pianale bilancia o contenitore, vasca, carro, tramoggia.
- 2) Verificare lo stato esterno dei sensori, che non presentino ammaccature o incrinature e che non siano arrugginiti o intaccati dagli acidi corrosivi.
- 3) Verificare se esiste gioco tra telaio ed elemento bilancia; eventualmente lubrificare.
- 4) Fare una verifica ponendo un peso sugli angoli: controllare che il valore misurato sia pressoché identico.
- 5) Controllare il serraggio dei connettori e lo stato dei cavi (che non presentino tagli o spelature). Si ricordi che spesso, nei luoghi dove si movimentano alimenti, circolano piccoli roditori che possono intaccare i cavi in posti scarsamente visibili e/o accessibili.

TEST BATTERIA

È buona norma effettuare periodicamente il test di batteria (livello di tensione in entrata al FarmScale mod. 600). Per effettuare tale test tenere premuto il tasto verrà visualizzata una "t" con il valore in Volt della tensione di alimentazione e l'acustico suonerà in modo intermittente. Premere di nuovo entre la lettura diretta del peso.

ANOMALIE E RIMEDI

Si elencano di seguito alcuni problemi e le possibili cause. Se il problema riscontrato non figura qui sotto, contattare il rivenditore o il fabbricante PERIN WEIGHMASTER. Attenzione: accendere il Farm Scale almeno 10-15 minuti prima di effettuare i test.

ANOMALIA	RIMEDIO
Non si accende	controllare connessioni, polarità, fusibili esterni, batteria, stato dei cavi
Si accende e dopo poco tempo si spegne	caricare la batteria o eventualmente sostituirla; controllare connessioni, fusibili esterni, batteria e cavi
Valore letto instabile	controllare stato sensori, cavi e connettori
Valore del peso letto che scorre in una direzione (20÷30 conteggi in un' ora)	scollegare dal sistema di pesatura un sensore alla volta. Se il problema non è causato dai sensori, controllare connessioni tra scatola di connessione, cavo di connessione e indicatore
Indica un valore di peso non esatto, con un piccolo errore in percentuale	probabile scalibrazione a causa di colpi o forti vibrazioni. Deve essere ripristinata la calibrazione
Indica un valore di peso con un errore superiore al 10%	verificare la messa a zero a bilancia vuota, tra telaio e controtelaio non ci devono essere oggetti disturbanti; effettuare prova carico in ogni lato, possibilmente sopra ogni sensore per individuare l'eventuale guasto. Richiedere l'intervento di un tecnico
In fase di carico non avviene l'allarme	controllare connettore a due vie. Alimentare il dispositivo di allarme separatamente, con una batteria a 12V. In caso di avaria sostituirlo
L'indicatore visualizza il messaggio "Or-L" o "Or-H"	fuori campo basso o alto: controllare connettori e cavi sensori; sconnettere una cella alla volta, individuata l'avaria, sostituire. Ripristinare le connessioni
Sull'indicatore appare il simbolo della Batteria	ricaricare la batteria e ripristinare le connessioni